# **DVB-S2-Messgerät Smartmeter S20**



# Bedienungsanleitung

**Version: 21.02.2013 - Deutsch** 



# **Vorwort**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das Satelliten-Messgerät smartmeter S20 entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen, wie Sie das Messgerät

- anschließen.
- bedienen.
- reinigen und entsorgen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Messgerät in Betrieb nehmen.

#### Ihre

smart electronic GmbH Industriestraße 29 78112 St. Georgen Germany

 Service Hotline:
 +49 (0) 7724 94 78 555

 Telefax:
 +49 (0) 7724 94 78 333

 E-Mail:
 service@smart-electronic.de

 Internet:
 www.smart-electronic.de

# Inhaltsverzeichnis

1	Benutze	rhinweise	5
	1.1	Anwendung dieser Anleitung	5
	1.2	Zeichen, Symbole, Darstellungskonventionen	5
2	Produkt	beschreibung	5
	2.1	Lieferumfang	6
	2.2	Messgerät	7
	2.3	Garantie	8
3	Sicherhe	eitshinweise	9
	3.1	Sicherheit von Personen	9
	3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
	3.3	Gefahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch	9
	3.4	Lithium-Polymer-Akku	10
4	Erstmali	ge Inbetriebnahme	11
	4.1	Laden des Akkus	11
	4.2	Ein- und Ausschalten des Messgerätes	12

	4.3	Menü aufrufen/beenden	12		
	4.4	Navigation im Menü	12		
5	Satellit	tenantenne ausrichten	13		
6	Menü	Menü TP-Suche			
	6.1	Satellit umbenennen	14		
	6.2	Neuen Satelliten hinzufügen	15		
	6.3	Satellit löschen	15		
	6.4	Transponder suchen	16		
	6.5	Transponder löschen	16		
	6.6	Transponder hinzufügen	16		
	6.7	Programme suchen	17		
	6.8	NIT	17		
7	Menü (	Satellitenerkennung	18		
8	Menü	TP-Übersicht	19		
	8.1	Messwerte von fünf Transpondern ablesen	19		
	8.2	Programme suchen	19		
9	Menü l	DiSEqC-Suche	20		
10	Menü DiSEqC-Motor-Suche				
	10.1	DiSEqC1.2	21		
	10.2	USALS	22		
11	Menü 9	Spektrum	22		
12	Menü l	Fernsehen	23		
	12.1	Programmwahl	24		
	12.2	Kanalliste sortieren	25		
	12.3	Zwischen Fernseh- und Radio-Kanalliste wechseln	25		
	12.4	Programm aus einer Kanalliste löschen	25		
13	Menü (	OSD-Einstellung	26		
	13.1	OSD ausblenden	26		
	13.2	Bildschirm abschalten	26		
	13.3	Bildschirmhelligkeit einstellen	26		
	13.4	Spannungs-Einheit wählen	26		
	13.5	Lautstärke einstellen	26		
	13.6	Signalton an-/abschalten	26		
	13.7	Automatische Standby-Funktion aktivieren	26		
	13.8	OSD-Sprache wählen	26		

	13.9	Werkseinstellungen wiederherstellen	27		
14	Screen	nshot speichern	27		
15	Menü l	Menü PC-Update			
	15.1	Softwarestand anzeigen	27		
	15.2	Software-Update durchführen	27		
	15.3	Kanalliste editieren	28		
	15.4	Screenshot anzeigen	30		
16	Unikab	oel	31		
	16.1	Über Unikabel	31		
	16.2	Zuordnung ZF-Kanäle und Frequenzen	31		
	16.3	Installation	31		
17	Reinig	en des Messgerätes	32		
18	Transp	Transport und Außerbetriebnahme3			
19	Störungsbehebung 3				
20	Entsorgung				
21	Techni	ische Daten	34		
	21.1	Allgemeine Informationen	34		
	21.2	LNB und Tuner-Eingang	34		
	21.3	Systemressourcen	34		
	21.4	Video-Dekoder	35		
	21.5	Datenschnittstelle	35		
	21.6	Spannungsversorgung	35		
	21.7	Abmessungen und Gewicht	35		
	21.8	Temperatur	35		
22	Konfor	rmitätserklärung	35		

#### © smart electronic GmbH 2013

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von smart nicht gestattet.

# 1 Benutzerhinweise

## 1.1 Anwendung dieser Anleitung

- Diese Anleitung gilt für das DVB-S2-Messgerät smartmeter S20DVB-S2-Messgerät.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.
- Betrachten Sie diese Bedienungsanleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Bei einer Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden
- Bei Verlust der Bedienungsanleitung k\u00f6nnen Sie sich im Support-Bereich unserer Website www.smart-electronic.de die aktuelle Version herunterladen.

## 1.2 Zeichen, Symbole, Darstellungskonventionen

Darstellung	Bedeutung	
4	WARNUNG Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperver- letzung als Folge	
<u>^</u>	ACHTUNG Warnung vor einem möglichen Sachschaden	
	TIPP Nützliche Informationen und Hinweise	
>	Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.	
1. 2.	Führen Sie diese Handlungen in der beschriebenen Reihenfolge durch.	
•	Auflistung	
kursiv	Verschiedene Möglichkeiten eines einstellbaren Wertes, sowie Abbildungsbeschriftungen sind <i>kursiv</i> (schräg gedruckt) dargestellt.	
fett	Die Namen von Tasten und Anschlüssen, sind fett gedruckt.	
fett & kursiv	Menüfenster und Menüpunkte (hinter denen sich oft weitere Menüpunkte oder direkt einstellbare Werte verbergen), sowie Schaltflächen sind <i>fett &amp; kursiv</i> gedruckt.	

# 2 Produktbeschreibung

Das smartmeter S20 ist ein handliches DVB-S2-Messgerät zum einfachen und schnellen Ausrichten einer Satelliten-Antenne. Ist ein Satellit gefunden, gibt das smartmeter S20 ein

optisches und ein akustisches Signal ab. Signalstärke und Signalqualität werden als numerische Messwerte und als Balkenanzeige (Bargraph) dargestellt.

Als weitere Messwerte ermittelt es die Fehlerkorrekturrate (FEC.¹), das Signal-/Rauschverhältnis (C/N), die Bitfehlerrate (VBER) und die Modulations-Fehler-Rate (MER²). Zusätzlich kann die Bildqualität über den hochauflösenden 8,9 cm TFT-LCD-Bildschirm überprüft werden.

Um die Satelliten-Antenne schnell auf den gewünschten Satelliten ausrichten zu können, sind viele Satelliten bereits vorprogrammiert.

Für den Transport und als Schutz dient eine Schutztasche.

## 2.1 Lieferumfang

- DVB-S2-Messgerät smartmeter S20
- 12V-Steckernetzteil
- KFZ-Adapterkabel
- Quick-F-Stecker
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung

Sollte der Lieferumfang unvollständig sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die smart electronic GmbH.

6 smartmeter S20


\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> FEC = Forward Error Correction (engl.) = Vorwärts Fehlerkorrektur: In jedem Datenpaket werden Kontrollbits mitgesendet. FEC 5/6 bedeutet, dass 5 Datenbits und 1 Kontrollbit gesendet werden. Je besser das Verhältnis zwischen Daten und Kontrollbits ist, umso weniger Fehler sind auf Empfängerseite vorhanden. Bei FEC 3/4 ist das Verhältnis also besser wie bei FEC 5/6. Es gibt FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 und 8/9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Modulations-Fehler-Rate: alle Beeinträchtigungen der Signalqualität werden zu einem Messwert zusammengefasst. Je höher der MER-Wert ist, desto besser ist die empfangene Signalqualität.

# 2.2 Messgerät

## 2.2.1 Gerätevorderseite



Nr.	Beschreibung		
1	LC-Display		Darstellung des TV-Bildes, des Menüs und der Messwerte.
	POWER	LED	Leuchtet grün, wenn das Messgerät eingeschaltet ist.  Aufladen des Akkus:  • Leuchtet rot, solange der Akku aufgeladen wird.  • Leuchtet grün, wenn der Akku voll ist.
2	AV IN		Leuchtet, wenn auf den (analogen) Video-Eingang umgeschaltet wurde.
	LOCK		Leuchtet, wenn ein Signal empfangen wird.
	13V		Leuchtet im Menü TP-Suche, wenn ein 13V-Signal für die Polarisationssteuerung ausgegeben wird (vertikal).
	18V		Leuchtet im Menü TP-Suche, wenn ein 18V-Signal für die Polarisationssteuerung ausgegeben wird (horizontal).
3	Funktionstasten		Je nach Menü/Untermenü unterschiedliche Funktionen. Die Funktionen werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt
4	FIND		Aufruf der Programm-Suchfunktion.
5	SCAN		Start des automatischen Sendersuchlaufs.
6	POWER		Ein- und Ausschalten des Messgerätes.
7	AV IN		Umschalten auf den (analogen) Video-Eingang.

Nr.	Beschreibung		
8	Zifferntasten	Direkte Eingabe von Ziffern bzw. Zahlen.	
9	Cursor-Kreuz OK	Navigation im Menü, Programmweiterschaltung ▲,▼, Lautstärkeregelung ◀,▶, Auswahl bestätigen / Programmtabelle aufrufen.	
10	MENU	Aufruf des Hauptmenüs.	
11	EXIT	Verlässt das aktuelle Menü.	
12	SYS	TV-Betrieb: Aufruf des Untermenüs <b>EINSTELLUNGEN</b> Menü: Aktivierung der Laustärkeregelung	
13	+/-	Aufruf der Funktion "Screenshot anzeigen" (siehe Seite 30)	
14	•	Falls ein USB-Datenträger angeschlossen ist, wird ein Schnappschuss des Bildschirms (Screenshot) gemacht, wenn Sie die ● -Taste drücken.	

#### 2.2.2 Gerätenherseite

Z.Z.Z	นตาลเดิบมิตาอิตาเดิ	
Nr.	Beschreibung	ioribio
1	Antennen-Eingang	
2	Analoger Audio-Eingang (Mono)	
3	Analoger Video-Eingang (Composite Video)	1 2 3

#### 2.2.3 Geräteunterseite

Nr.	Beschreibung	DC IN
1	Niedervolt-Anschlussbuchse (für Steckernetzteil)	on or US
2	Akku-Schalter	
3	USB-Anschluss für externen Datenträger	1 2 3

Die oben gezeigten Abbildungen zeigen das smartmeter S20 jeweils ohne die schwarze Abdeckung an der Geräteoberseite.

#### 2.2.4 Geräterückseite

An der Geräterückseite befindet sich das Akkufach. Das Akkufach müssen Sie normalerweise nicht öffnen. Falls Sie vermuten, dass der Lithium-Polymer-Akku getauscht werden muss, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

#### 2.3 Garantie

Die Gewährleistung für das Messgerät smartmeter S20 der smart electronic GmbH entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs.

#### Sicherheitshinweise 3

#### 3.1 Sicherheit von Personen

Achten Sie beim Aufbau und beim Ausrichten der Antenne darauf, dass niemand durch herabfallende Werkzeuge oder Teile der Satellitenantenne verletzt werden kann. Seilen Sie sich bei Arbeiten auf schrägen Dächern oder an Dachkanten fachgerecht an.

#### 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Messgerät smartmeter S20 dient zur Messung von Signalen digitaler Satelliten-Antennen und Satelliten-Empfangsanlagen. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

#### 33 Gefahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

- > Stellen Sie sicher, dass das Messgerät und vor allem das Steckernetzteil mit keinerlei Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- > Setzen Sie das Messgerät nicht zu tiefen Temperaturen (unter 0 C).
- Schließen Sie das Steckernetzteil nur an 100...240 V ~, 50/60 Hz an.
- Laden Sie das Messgerät nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.





- Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen, durch die beispielsweise das LCD-Display oder das Gehäuse beschädigt werden können.
- Kabel nicht knicken oder guetschen.
- Nehmen Sie das Messgerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist oder wenn sich lose Teile im Gerät befinden.



# Gefahr eines Stromschlages bei Berührung von Netzspannung.



WARNUNG!

Beschädigungen des Netzteilgehäuses oder unsachgemäße Reparatur des Netzteils können zum Berühren von Netzspannung führen.

- Das mitgelieferte Steckernetzteil nicht öffnen.
- Lassen Sie Reparaturen am Steckernetzteil nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen.

Schließen Sie es nicht an, sondern lassen Sie es einige Stunden ausgeschaltet.

#### 3.4 Lithium-Polymer-Akku

Das smartmeter S20 enthält einen Lithium-Polymer-Akku, für den besondere Sicherheitshinweise beachtet werden müssen:



#### Brand- und Explosionsgefahr!

Hitze (von innen oder von außen) kann unkontrollierbare Kettenreaktionen im Akku auslösen.

- Akku nicht über 40°C lagern oder betreiben.
- Niemals die beiden Pole (+ und -) miteinander verbinden.
- Setzen Sie den Akku niemals hohen Temperaturen aus, wie sie etwa in der Nähe von Herdplatten oder Bügeleisen auftreten können.
- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Stecker -netzteil.



WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten, die die Atemwege reizen.

- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung des Akkus.
- Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.



# Gefahr der Beschädigung anderer Gegenstände

Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen.

- Überprüfen Sie betroffene Teile.
- Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

# 4 Erstmalige Inbetriebnahme

#### 4.1 Laden des Akkus

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Messgerät das erste Mal in Betrieb nehmen.

Der Ladevorgang ist unabhängig davon,



- ob das Messgerät aus- oder eingeschaltet und
- ob der Akku-Schalter an der Unterseite des Messgerätes auf On (= Ein) oder Off (=Aus) steht.

Die maximale Ladezeit des Akkus beträgt ca. 12 Stunden.

Eine Ladeautomatik im Messgerät sorgt für eine optimale Ladung des Akkus.

Schalten Sie das Messgerät aus, sofern es nicht bereits ausgeschaltet ist, um sicherzustellen, dass die ganze Leistung des Netzteils zum Aufladen des Akkus verwendet werden kann.



Grundsätzlich wird das Messgerät auch geladen, wenn es eingeschaltet ist, der Ladevorgang dauert dann aber wesentlich länger.

- > Schließen Sie das Steckernetzteil an das Stromnetz an.
- Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in die Niedervolt-Buchse an der Unterseite des Messaerätes.

Der Akku des Messgerätes wird geladen, sobald Sie das smartmeter S20 an das Steckernetzteil anschließen.



Beim **ersten Ladevorgang** den Akku mindestens 5 Stunden laden. Die maximale Ladedauer beträgt 12 Stunden.

#### 4.1.1 Ladekontrolle

• Der Ladevorgang wird durch das durchlaufende Akku-Symbol dargestellt:



Die POWER-LED leuchtet rot.

#### 4.1.2 Ladezustand

Der momentane Ladezustand des Akkus wird ständig angezeigt:

- Bei nicht ausreichend geladenem Akku wird das Akku-Symbol mit 1 oder 2 Ladestrichen (entsprechend des Ladezustandes) in roter Farbe angezeigt → Sie sollten den Akku laden.
- Bei ausreichend geladenem Akku wird das Akku-Symbol mit 3 oder 4 Ladestrichen in grüner Farbe angezeigt.

## 4.2 Ein- und Ausschalten des Messgerätes

#### 4.2.1 Einschalten

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Akku-Schalter an der Geräteunterseite auf ON steht.
- Um das Messgerät einzuschalten, drücken Sie die POWER-Taste bis die POWER-LED aufleuchtet und auf dem Display der smart-Startbildschirm erscheint.

Bei nicht gestecktem Netzteil wird das smartmeter S20 eingeschaltet, sobald Sie den Akku-Schalter von der *OFF*- in die *ON*-Stellung bringen.

Bei gestecktem Netzteil hat der Akku-Schalter keine Funktion, d. h. das smartmeter S20 kann unabhängig von der Schalterstellung immer eingeschaltet werden.

#### 4.2.2 Ausschalten

Um das Messgerät nach Benutzung wieder auszuschalten, drücken Sie die POWER-Taste so lange, bis die POWER-LED wieder erlischt und das Display dunkel wird.



Bitte trennen Sie bei längeren Betriebspausen zusätzlich die Elektronik des smartmeter S20 vom Akku, indem Sie den Akku-Schalter an der Geräteunterseite auf *OFF* stellen.

#### 4.3 Menü aufrufen/beenden

Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü aufzurufen. Die Hauptseite des OSD3 wird aufgerufen.

Dies ist das Menüfenster nach dem Einschalten des smartmeter S20 (oder nach dem erneuten Aufrufen des Menüs).



Drücken Sie die Taste EXIT, um das Menü wieder zu verlassen oder eine Stufe zurück zu gelangen.



Gegebenenfalls müssen Sie **EXIT** mehrmals drücken, um zur Hauptseite zurückzukehren.

# 4.4 Navigation im Menii

Sie können sowohl mit den **farbigen Funktionstasten**, als auch mit dem Cursor-Kreuz im Menü navigieren:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> OSD = On Screen Display (engl.) = Bildschirmmenü

- ➤ Drücken Sie ► / die gelbe Funktionstaste, um den Menüpunkt rechts auszuwählen bzw. um den ausgewählten Wert zu erhöhen.
- > Drücken Sie ▼ / die rote Funktionstaste, um den Menüpunkt unterhalb auszuwählen.
- ➤ Drücken Sie ◀ / die blaue Funktionstaste, um den Menüpunkt links auszuwählen bzw. um den ausgewählten Wert zu reduzieren.
- > Drücken Sie ▲ / die grüne Funktionstaste, um den Menüpunkt oberhalb auszuwählen.
- Drücken Sie OK, um den ausgewählten Menüpunkt aufzurufen.

Aktive Menüpunkte werden farblich hervorgehoben.

Die Funktionstasten können je nach Menü auch andere Funktionen haben.



Anstatt mit den Tasten ▶ und ◀ einen Wert zu ändern, können Sie bei vielen Menüpunkten auch die **OK**-Taste drücken, einen neuen Wert aus einer Liste auswählen und diesen durch erneutes Drücken der **OK**-Taste bestätigen.

# 5 Satellitenantenne ausrichten

- 1. Drücken Sie die MENU-Taste.
- 2. Wählen Sie das Untermenü TP-Suche und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
- 3. Wählen Sie aus der angezeigten Liste den gewünschten Satelliten und drücken Sie OK.
- Wählen Sie unter LNB-Frequenz den für den eingesetzten LNB passenden Wert. Außerdem können Sie die LNB-Frequenzen auch mit der blauen Funktionstaste (LNB) ändern.

Mögliche Werte LNB Frequenz (MHz)				
5150	10600	Universal (9750 - 10600)		
5750	10700	UnikabelA (9750 - 10600)		
5950	10750	UnikabelA (10200)		
9750	11250	UnikabelB (9750 - 10600)		
10000	11300	UnikabelB (10200)		
10050	5150 - 5750			
10450	5750 - 5150			

- Wenn Sie eine Multifeed-Antenne nutzen, wählen Sie unter *DiSEqC1.0* den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Außerdem können Sie den DiSEqC1.0-Port auch mit der gelben Funktionstaste (DiSEqC1.0) ändern.
- Falls Sie die Signale von mehr als vier Satelliten empfangen können, wählen Sie unter DiSEqC1.1<sup>4</sup> den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Standardmäßig ist hier Deaktiviert eingestellt.

smartmeter S20 13

4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> DiSEqC1.1 unterstützt 16 Satellitenpositionen

- 7. Wählen Sie unter *Transponder* den Transponder aus, der das Programm ausstrahlt, das Sie zur Justierung der Antennenanlage benutzen möchten. Vom gewählten Transponder werden am unteren Fensterrand Signalstärke- und qualität angezeigt. Alternativ wählen Sie **Transponder**, drücken Sie **OK**, wählen Sie aus der Liste den gewünschten Transponder aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drehen Sie Ihre Satellitenantenne nun langsam solange bis die LOCK-LED aufleuchtet, bzw. bis die Balken der Signalstärke und Signalqualität ausschlagen. Wenn die LOCK-LED aufleuchtet ertönt gleichzeitig ein akustisches Signal.



Im Menü *OSD-Einstellung*  $\rightarrow$  *Beeper* können Sie einstellen, ob ein akustisches Signal wiedergegeben werden soll (*Ein*) oder nicht (*Aus*), wenn ein Signal gefunden wurde.

- Fixieren Sie Ihre Satellitenantenne in der Position, in der im Feld Signalstärke der größte Wert angezeigt wird.
- Verändern Sie den Neigungswinkel Ihrer Satellitenantenne solange, bis die Balken der Signalstärke und Signalqualität noch weiter ausschlagen.
- Drücken Sie mehrmals EXIT, um zum TV-Betrieb zu gelangen. Im Infofenster am unteren Bildschirmrand werden neben Signalstärke S und Signalqualität Q auch FEC und VBER angezeigt.
- 12. Fixieren Sie Ihre Satellitenantenne in der Position, in der der beste VBER-Wert angezeigt wird.



Der **VBER**-Standardwert bei gutem Empfang beträgt 10E-8 (also fast 0). Je höher **VBER** ist, umso schlechter ist das Signal (z. B. Antenne falsch ausgerichtet).

# 6 Menü TP-Suche

Wählen das Untermenü TP-Suche und drücken Sie OK.

Im Menü *TP-Suche* wird zunächst eine Liste der gespeicherten Satelliten angezeigt. Pro Bildschirm werden dabei 10 Satelliten dargestellt.



Benutzen Sie die Tasten ▲ und ▼, um weitere Satelliten in der Liste anzuzeigen.

#### 6.1 Satellit umbenennen

- 1. Wählen Sie den Satelliten aus. den Sie umbenennen möchten.
- 2. Drücken Sie die blaue Funktionstaste (Ändern). Eine Bildschirmtastatur öffnet sich.
- Geben Sie einen neuen Namen für den Satelliten ein, indem Sie mit den Tasten ◄/▶ und ▲/▼ auf der Bildschirmtastatur jeweils ein Zeichen markieren und dieses mit der Taste OK bestätigen.

- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der gewünschte Satellitenname fertig zusammengestellt ist.
  - > Drücken Sie die blaue Funktionstaste (Löschen), um das letzte Zeichen zu löschen.
  - Drücken Sie die grüne Funktionstaste (OK), um den eingegebenen Namen zu bestätigen und zur Satellitenliste zurückzukehren.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste (Abbruch), um zur Satellitenliste zurückzukehren, ohne den Satelliten umzubenennen.
  - Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (CAPS), um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

#### 6.2 Neuen Satelliten hinzufügen

- 1. Drücken Sie die grüne Funktionstaste (Neu). Eine Bildschirmtastatur öffnet sich.
- Geben Sie einen Namen für den neuen Satelliten ein, indem Sie mit den Tasten ◄/▶ und ▲/▼ auf der Bildschirmtastatur jeweils ein Zeichen markieren und dieses mit der Taste OK bestätigen.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der gewünschte Satellitenname fertig zusammengestellt ist.
  - > Drücken Sie die blaue Funktionstaste (Löschen), um das letzte Zeichen zu löschen.
  - Drücken Sie die grüne Funktionstaste (OK), um den eingegebenen Namen zu bestätigen und zur Satellitenliste zurückzukehren.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste (Abbruch), um zur Satellitenliste zurückzukehren, ohne den Satelliten umzubenennen.
  - Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (CAPS), um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.




Die Transponderliste eines neuen Satelliten ist leer. Legen Sie neue Transponder an, wie unten unter "Transponder hinzufügen" beschrieben

#### 6.3 Satellit löschen

- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Satelliten aus, den Sie aus der Liste löschen möchten.
- Drücken Sie die rote Funktionstaste.
- Markieren Sie mit den Tasten ◀ und ▶ das Feld Ja und bestätigen Sie Ihre Auswahl nochmals mit OK, um den Satelliten aus der Liste zu löschen.
   Markieren Sie das Feld Nein und bestätigen Sie mit OK, um zum Menü TP-Suche zurückzukehren, ohne den Satelliten zu löschen.

#### 6.4 Transponder suchen

- Wählen Sie den Satelliten aus, auf dem Sie einen Transponder suchen wollen.
- Drücken Sie die Taste OK.



- Wählen Sie unter LNB-Frequenz den für den eingesetzten LNB passenden Wert. Die möglichen Werte können Sie der Tabelle im Kapitel "Satellitenantenne ausrichten" entnehmen. Außerdem können Sie die LNB-Frequenzen auch mit der blauen Funktionstaste ändern.
- Wenn Sie eine Multifeed-Antenne nutzen, wählen Sie unter DiSEqC1.0 den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Außerdem können Sie den DiSEqC1.0-Port auch mit der gelben Funktionstaste ändern.
- Falls Sie die Signale von mehr als vier Satelliten empfangen können, wählen Sie unter DiSEqC1.1 den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Standardmäßig ist hier Deaktiviert eingestellt.

#### 6.5 Transponder löschen

- Wählen Sie im Untermenü *TP-Suche* mit den Tasten ▲ und ▼ den Satelliten aus, aus dessen Transponderliste Sie einen Transponder löschen möchten und drücken Sie OK. Sie haben jetzt mit den Tasten ◀ und ► noch einmal die Möglichkeit den Satelliten zu wechseln.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Zeile *Transponder* und drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Transponder aus, den Sie löschen möchten und drücken Sie OK.
- 4. Drücken Sie die rote Funktionstaste.
- Markieren Sie mit den Tasten ◀ und ▶ das Feld Ja und bestätigen Sie Ihre Auswahl nochmals mit OK, um den Transponder aus der Liste zu löschen.
   Markieren Sie das Feld Nein und bestätigen Sie mit OK, um zum Menü TP-Suche zurückzukehren, ohne den Transponder zu löschen.

## 6.6 Transponder hinzufügen

- Wählen Sie im Untermenü TP-Suche mit den Tasten ▲ und ▼ den Satelliten aus, zu dessen Transponderliste Sie einen neuen Transponder hinzufügen möchten und drücken Sie OK.
- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Zeile *Transponder* und drücken Sie **OK**.
- Gehen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zur letzten Position Neuer TP in der Liste und drücken Sie OK. Das Fenster TP hinzufügen öffnet sich.
  - ➤ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ Frequenz und geben Sie mit den Zifferntasten die Frequenz (in MHz) des neuen Transponders ein.

- ➤ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ Symbolrate und geben Sie mit den Zifferntasten die Symbolrate (in kS/s) des neuen Transponders ein.
- ➤ Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ Polarisation und geben Sie mit den Tasten ◄ und ► die Polarisation des neuen Transponders ein.

H = horizontal

V= vertikal

4. Drücken Sie die grüne Funktionstaste (OK), um den neuen Transponder zu bestätigen.

#### 6.7 Programme suchen

- ➤ Wählen Sie unter Satellit mit den Tasten ► und ◄ den Satelliten aus, auf dem sich der Transponder befindet, den Sie nach empfangbaren Programmen absuchen möchten.
- ➤ Wählen Sie unter *Transponder* mit den Tasten ► und ◄ den Transponder aus, den Sie nach empfangbaren Programmen absuchen möchten.
- Wählen Sie unter LNB-Frequenz den für den eingesetzten LNB passenden Wert. Die möglichen Werte können Sie der Tabelle im Kapitel "Satellitenantenne ausrichten" entnehmen. Außerdem können Sie die LNB-Frequenzen auch mit der blauen Funktionstaste ändern.
- Wenn Sie eine Multifeed-Antenne nutzen, wählen Sie unter DiSEqC1.0 den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Außerdem können Sie den DiSEqC1.0-Port auch mit der gelben Funktionstaste ändern.
- Falls Sie die Signale von mehr als vier Satelliten empfangen können, wählen Sie unter DiSEqC1.1 den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Standardmäßig ist hier Deaktiviert eingestellt.
- > Drücken Sie die grüne Funktionstaste, um zum eigentlichen Suchfenster zu gelangen:
  - Wählen Sie Nur für FTA<sup>s</sup>, um festzulegen, ob nur FTA-Programme (Ja) oder ob alle Programme gesucht werden sollen (Nein).
  - Wählen Sie unter *Programmsuche* aus, ob Sie nur TV-Programme, nur Radio-Programme oder TV + Radio suchen wollen.
  - Wählen Sie unter Netzwerksuche aus, ob Sie nur ein einzelnes Programm (Nein) oder alle Programme einer Senderkette (Ja) suchen wollen, also z. B. PRO7, SAT1, KABEL1. SIXX.
  - > Drücken Sie die **OK**, um die Programmsuche zu starten.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste, um die Suche jederzeit abzubrechen.

Gefundene Programme werden jeweils hinten an die Kanalliste angehängt.

#### 6.8 NIT

Das smartmeter S20 ist mit NIT ausgestattet. NIT bedeutet *Network Information Table* und wird im Datenstrom des Satelliten mitgesendet. Sie enthält Daten zu Transpondern und Sendern, wie Sendefrequenz, Tonträger oder Symbolraten.


Zum Ausrichten einer Satellitenantenne können Sie auch die NIT-Anzeige benutzen. Wenn ein empfangswürdiges Signal gefunden ist, sagt Ihnen die NIT-Anzeige, auf welchen Satelliten Ihre Antenne tatsächlich ausgerichtet ist.


smartmeter S20 17

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> FTA = Free To Air = unverschlüsselt ausgestrahlte Programme

#### Beispiele:





Damit ein Satellit gefunden werden kann, müssen die übrigen Daten, insbesondere Transponderdaten und DiSEqC-Port, stimmen

# 7 Menü Satellitenerkennung

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü Satellitenerkennung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.



- Wählen Sie unter LNB-Frequenz den für den eingesetzten LNB passenden Wert. Die möglichen Werte können Sie der Tabelle im Kapitel "Satellitenantenne ausrichten" entnehmen. Außerdem können Sie die LNB-Frequenzen auch mit der blauen Funktionstaste (LNB) ändern.
- Wenn Sie eine Multifeed-Antenne nutzen, wählen Sie unter DiSEqC1.0 den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Außerdem können Sie den DiSEqC1.0-Port auch mit der gelben Funktionstaste (DiSEqC1.0) ändern.
- Falls Sie die Signale von mehr als vier Satelliten empfangen können, wählen Sie unter DiSEqC1.1 den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Standardmäßig ist hier De- aktiviert eingestellt. Außerdem können Sie den DiSEqC1.1-Port auch mit der roten Funktionstaste (DiSEqC1.1) ändern.

Auf dem Bildschirm wird angezeigt, welcher Satellit aktuell empfangen wird.

Außerdem wird die Signalstärke S und Signalqualität Q des empfangenen Signals angezeigt.



Die *Satellitenerkennung* benutzt die im smartmeter S20 hinterlegten Transponder-Listen.


# 8 Menü TP-Übersicht

In diesem Menü können Sie

- die Signalstärke S und die Signalqualität Q von fünf (in einer Transponderliste aufeinanderfolgenden) Transpondern ablesen.
   sowie
- eine Sendersuche durchführen.

## 8.1 Messwerte von fünf Transpondern ablesen

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü TP-Übersicht aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.



- 3. Wählen Sie unter *Satellit* den Satelliten aus, auf dem sich die Transponder befinden, die Sie anzeigen möchten.
- 4. Wählen Sie unter *LNB-Frequenz* den für den eingesetzten LNB passenden Wert. Außerdem können Sie die LNB-Frequenzen auch mit der blauen Funktionstaste (LNB) ändern. Die möglichen Werte können Sie der Tabelle im Kapitel "Satellitenantenne ausrichten" entnehmen.
- Falls Sie die Signale von mehr als vier Satelliten empfangen können, wählen Sie unter *DiSEqC1.1* den Port für den jeweils ausgewählten Satelliten. Standardmäßig ist hier *De-aktiviert* eingestellt.

Auf dem Bildschirm werden die Signalstärke S und die Signalqualität Q von fünf aufeinanderfolgenden Transpondern angezeigt.

Drücken Sie die rote Funktionstaste, um sich die Werte der nächsten fünf Transponder in der jeweiligen Transponderliste anzeigen zu lassen.

#### 8.2 Programme suchen

Drücken Sie die grüne Funktionstaste, um zum Fenster Einzelsatellitensuche zu gelangen, wo Sie einzelne Satelliten nach empfangbaren Programmen durchsuchen können.



Zum Fenster *Einzelsatellitensuche* gelangen Sie auch durch Drücken der Taste **SCAN**.


- Wählen Sie unter Satellit den Satelliten aus für den der Suchlauf (Scan) durchgeführt werden soll.
- Wählen Sie Nur für FTA<sup>6</sup>, um festzulegen, ob nur FTA-Programme (Ja) oder ob alle Programme gesucht werden sollen (Nein).
- Wählen Sie unter *Programmsuche* aus, ob Sie nur TV-Programme, nur Radio-Programme oder TV + Radio suchen wollen.
- Wählen Sie unter Netzwerksuche aus, ob Sie nur ein einzelnes Programm (Nein) oder alle Programme einer Senderkette (Ja) suchen wollen, also z. B. PRO7, SAT1, KABEL1, SIXX. Der Punkt Netzwerksuche ist nur dann aktiv, wenn Sie den Suchmodus Vordefinierte Suche (das bedeutet Standard Scan) gewählt haben.
- Wählen Sie unter **Suchmodus** den Suchmodus aus:
  - Vordefinierte Suche (Standard Scan): In diesem Modus werden nur die Frequenzen berücksichtigt, die in der TP-Liste vorhanden sind.
  - Autom. Suche (Blind Scan): Hierbei werden alle Frequenzen abgesucht, unabhängig davon, ob sie sich in der TP-Liste befinden oder nicht.
- > Drücken Sie die grüne Funktionstaste, um den Sendersuchlauf zu starten.
- Drücken Sie im jeweiligen Suchfenster die rote Funktionstaste, um den Suchlauf jederzeit abzubrechen.

# 9 Menii DiseqC-Suche

Hier können Sie den DiSEqC-Schalter scannen. Am Bildschirm wird nach Beendigung des Scanvorgangs angezeigt, an welchem Port welcher Satellit empfangen wird.

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü DiSEqC-Suche aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Die DiSEqC-Suche beginnt automatisch. Nacheinander werden alle vier DiSEqC1.0-Anschlüsse gescannt. Nach Abschluss des Scanvorgangs könnte der Bildschirm so aussehen:





<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> FTA = Free To Air = unverschlüsselt ausgestrahlte Programme


- Drücken Sie die blaue Funktionstaste, um den für den eingesetzten LNB passenden Wert zu wählen.
- Drücken Sie die grüne Funktionstaste, um zwischen DiSEqC1.0 und DiSEqC1.1 umzuschalten.

# 10 Menii Diseac-Motor-Suche

Dieses Menü dient zum Einrichten einer Motorantenne und deren Steuerung.

In sämtlichen Menüfenstern (z. B. beim Drehen der Antenne) werden Signalstärke  $\boldsymbol{S}$  und Signalqualität  $\boldsymbol{Q}$  angezeigt.

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü DiSEqC-Motor-Suche aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.



- > Drücken Sie die blaue Funktionstaste, um die Antenne nach Westen zu drehen.
- > Drücken Sie die gelbe Funktionstaste, um die Antenne nach Osten zu drehen.
- Drücken Sie die grüne Funktionstaste, um für den aktuellen Transponder eine Programmsuche zu starten (siehe Abschnitt 6.7 "Programme suchen"). Da für die Motorantennensteuerung DiSEqC1.2 oder USALS benutzt werden, können Sie die Zeilen DiSEqC1.0 und DiSEqC1.1 im Normalfall ignorieren. In Ausnahmefällen (z. B. Kaskadierung von DiSEqC-Schaltern) wird zusätzlich zu DiSEqC1.2 DiSEqC1.1 gebraucht.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste, um Details für die Motorsteuerung einzustellen:
    - Wählen Sie Satellit, um den Satelliten auszuwählen, für den die nachfolgenden Einstellungen gelten sollen.



- Wählen Sie *Transponder*, um den Transponder auszuwählen, der für die Antennenposition maßgebend sein soll (i. d. R. der Transponder, über den Ihr bevorzugtes Programm ausgestrahlt wird).
- Stellen Sie unter *Motor-Steuerung* die verwendete Steuersignaltechnik ein. Wählen Sie zwischen *DiSEqC1.2* und *USALS* (je nach eingesetztem Motor). In Abhängigkeit von Ihrer Auswahl, sind andere Einstellmöglichkeiten verfügbar.

#### 10.1 Diseac1.2

Wählen Sie Pos-Nr. & Speichern, um eine Positionsnummer festzulegen, unter der der jeweilige Satellit (d. h. die jeweilige Antennenposition) gespeichert werden soll.

- Wählen Sie Gehe zu X, um eine Position aufzurufen, von der aus Sie die Einstellung vornehmen möchten (der Wert Referenz ist die Nullposition).
- ➤ Wählen Sie Speichern und drehen Sie mit den Tasten ► und ◄ die Antenne nach Westen bzw. Osten. Suchen Sie die Maximalwerte von Signalstärke- und qualität (werden am unteren Bildschirmrand angezeigt).
- > Drücken Sie anschließend **OK**, um die gefundene Position zu speichern.
- > Wiederholen Sie gegebenenfalls diese Schritte für weitere Satelliten / Transponder.
- Wählen Sie Neuberechnung und drücken Sie OK, um alle bisherigen Einstellungen zu verwerfen und erneut die Antennenpositionen festzulegen. Eine Abfrage erscheint. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Ja oder brechen Sie ihn mit Nein ab.


#### 10.2 USALS

- Wählen Sie lokale Länge, um mit den Ziffertasten 0 ... 9 den Längengrad der Position ihrer Antenne einzugeben.
- Wählen Sie lokale Breite, um mit den Ziffertasten 0 ... 9 den Breitengrad der Position ihrer Antenne einzugeben.

# 11 Menü Spektrum

In diesem Untermenü können Sie über das gesamte Spektrum die verschiedenen Transponder überprüfen.

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- 2. Wählen Sie das Untermenü *Spektrum* aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.



- > Drücken Sie die **blaue Funktionstaste**, um die Polarisation zwischen horizontal (*H*) und vertikal (*V*) umzuschalten.
- Drücken Sie die grüne Funktionstaste, um die Abtastrate umzuschalten:

4 M: sehr präziser Scan, 8 M: mittlere Präzision 16 M: weniger präzise

Je genauer der Scan ist, umso länger dauert es den gesamten Frequenzbereich zu erfassen.

- Drücken Sie die rote Funktionstaste, um den DiSEqC-Port und damit den jeweiligen Satelliten auszuwählen.
- Drücken Sie die gelbe Funktionstaste, um die 22 kHz-Steuerspannung für die High-Low-Band-Umschaltung einzustellen:

Ein Permanent ein.

Aus Permanent aus,

Auto automatisch

Die Permanenteinstellungen sind z. B. erforderlich für bestimmte Antennenanlagen oder um Störungen zu vermeiden.

## 12 Menii Fernsehen

Um den Fernsehempfang zu überprüfen, können Sie das smartmeter S20 in den TV-Modus versetzen.

Wählen Sie im Hauptmenü das Untermenü Fernsehen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK oder drücken Sie im Hauptmenü EXIT, um in den TV-Modus zu gelangen.





Nach dem ersten Einschalten (oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen), sind keine Programme abgelegt, die Kanalliste ist leer. Sie erhalten eine Fehlermeldung: "Kein Programm!"

Außer dem Live-TV-Bild erscheint eine Infoleiste mit folgenden Informationen:

- Satellit, Aktuelles Datum, Aktuelle Uhrzeit.
- Programmplatz in der aktuellen Kanalliste, Programmname mit den PIDs für Video, Audio, PCR
- Transponderdaten: Frequenz / Symbolrate / Polarisation
- Fehlerkorrekturrate FEC
- Übertragungsstandard, Modulationsart
- Bitfehlerrate VBER (Bitfehlerrate nach der Fehlerkorrektur)
- Modulations-Fehler-Rate MER: alle Beeinträchtigungen der Signalqualität werden zu einem Messwert zusammengefasst. Je höher der MER-Wert ist, desto besser ist die empfangene Signalqualität.
  - Die MER kann beispielsweise durch folgende Störeinflüsse verschlechtert werden: Rauschen (C/N), NF-Brumm (50/100 Hz), Intermodulationsfehler (übersteuerte Verstärker), I/Q-Modulatorfehler (Phase/Amplitude), Signalüberlagerung (DECT-Telefon), Stehwellen (Fehlanpassung oder ungünstig verlegte Kabel)
- Signalpegel S, Signalqualität Q

Drücken Sie **EXIT**, um statt der Infoleiste eine Werkzeugleiste (Leiste mit vier Schaltflächen) einzublenden.

- Drücken Sie die blaue Funktionstaste (Informat.), um die Infoleiste einzublenden.
- Drücken Sie die grüne Funktionstaste (Vollbild.), um die Werkzeugleiste auszublenden und lediglich das Fernsehbild anzuzeigen.
- > Drücken Sie die **rote Funktionstaste (Stumm)**, um den Fernsehton abzuschalten.

➤ Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (Audio), um mit den Tasten ► und ◄ den Audio-Modus auszuwählen. Je nach gewähltem Sender stehen folgende Modi zur Auswahl: Links, Rechts, Stereoton, Mono-Tonspur.

#### und

mit den Tasten ▲ und ▼ eine andere Sprache oder Dolby AC3 (Dolby Digital) auszuwählen, sofern vom Sender angeboten.



Bei Auswahl von AC3 wird kein Fernsehton ausgegeben. Diese Option dient lediglich der Überprüfung entsprechender Programme/Sendungen.

#### 12.1 Programmwahi

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ein Programm auszuwählen.

#### 12.1.1 Direkte Programmwahl

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Programm, das Sie sehen möchten.

Bei jedem Programmwechsel öffnet sich für wenige Sekunden ein Infofenster mit Informationen zum laufenden Programm (siehe oben).

#### 12.1.2 Programmwahl über Auswahlfenster

- Drücken Sie die OK-Taste, um ein Auswahlfenster mit allen verfügbaren Programmen anzuzeigen.
- Wählen Sie mit den Tasten ▶ und ◄ die Kanalliste aus, in der sich das gewünschte Programm befindet. Sie haben die Wahl zwischen einer Kanalliste für alle Satelliten, Kanallisten für jeden Satelliten und Ihren Favoritenlisten.



Favoritenlisten können ausschließlich mit dem Kanallisten-Editor angelegt werden (siehe "Kanalliste mit dem Editor-Programm bearbeiten", Seite 29)

- Wählen Sie das Programm, das Sie sehen möchten, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Das Programm wird entsprechend umgeschaltet.
- 4. Drücken Sie die gelbe Funktionstaste um das Auswahlfenster zu schließen.

#### 12.1.3 Programmwahl über die Suchfunktion

Da die Kanalliste recht umfangreich sein kann, bietet das smartmeter S20 die Möglichkeit direkt nach Programmen zu suchen:

- Drücken Sie die FIND-Taste, um das Fenster Finden mit einer Bildschirmtastatur zu öffnen.
- Geben Sie die ersten Buchstaben des Programmes, nachdem Sie suchen möchten, ein, indem Sie mit den Tasten ◄/► und ▲/▼ auf der Bildschirmtastatur jeweils ein Zeichen markieren und dieses mit der Taste OK bestätigen.
- Sobald Sie das erste ausgewählte Zeichen mit OK bestätigt haben, öffnet sich als zweites Fenster das Programmauswahlfenster, in dem jetzt nur noch Programme angezeigt werden, die mit diesem Zeichen anfangen (meistens ist das erste Zeichen ein Buchstabe).

- Drücken Sie EXIT, um das Fenster Finden zu schließen, wenn Ihnen die Auswahl jetzt übersichtlich genug erscheint. Im Programmauswahlfenster können Sie jetzt das gewünschte Programm wählen und mit OK bestätigen.
- Kehren Sie zurück zur Zeicheneingabe (siehe Schritt 2.), um die Programmauswahl noch weiter einzuschränken.

#### 12.2 Kanalliste sortieren

- 1. Drücken Sie im TV-Betrieb die OK-Taste.
- Drücken Sie die blaue Funktionstaste (Sortieren), um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie die Sortierkriterien festlegen können.
- Wählen Sie Name(A-Z), um die Programmliste in aufsteigender alphabetischer Reihenfolge zu sortieren

#### oder

wählen Sie *Name(Z-A)*, um die Programmliste in abfallender alphabetischer Reihenfolge zu sortieren.

#### oder

wählen Sie *Freie/Verschlüsselte*, um in der Programmliste zunächst alle frei empfangbaren Programme und anschließend alle verschlüsselten Programme aufzulisten.

- 4. Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5. Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (Wiederg.), um zum TV-Betrieb zurückzukehren.

#### 12.3 Zwischen Fernseh- und Radio-Kanalliste wechseln

- 1. Drücken Sie im TV- oder Radio-Betrieb die OK-Taste.
- Drücken Sie die grüne Funktionstaste (TV/Radio), um zwischen Fernseh- und Radio-Kanalliste zu wechseln (oder umgekehrt).
- Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (Wiederg.), um zum TV- oder Radio-Betrieb zurückzukehren.

## 12.4 Programm aus einer Kanalliste löschen

- Drücken Sie im TV-Betrieb die OK-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten ▶ und ◄ die Kanalliste aus, in der sich das Programm befindet, das Sie löschen möchten. Wechseln Sie gegebenenfalls zwischen Fernseh- und Radio-Kanalliste.
- 3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Programm, das Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die rote Funktionstaste (Löschen), um das Programm zu löschen. Eine Sicherheitsabfrage erscheint:
  - Drücken Sie die grüne Funktionstaste (Ja), um den Löschvorgang abzuschließen.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste (Nein), um den Vorgang abzubrechen und zur Kanalliste zurückzukehren.
- 5. Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (Wiederg.), um zum TV-Betrieb zurückzukehren.

# 13 Menii OSD-Einstellung

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü OSD- Einstellung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.



#### 13.1 OSD ausblenden

Wählen Sie OSD ausblenden, um einzustellen, nach wie vielen Sekunden das OSD ausgeblendet werden soll. Sie können Werte zwischen 1 und 10 Sekunden eingeben. Die Werkseinstellung ist 3s.

#### 13.2 Rildschirm abschalten

Wählen Sie Bildschirm aus, um auszuwählen, nach wie vielen Minuten der Bildschirm abgeschaltet werden soll. Sie können Werte zwischen Aus und 30 Minuten eingeben. Die Werkseinstellung ist 5 Minuten.

#### 13.3 Bildschirmhelligkeit einstellen

Wählen Sie Helligkeit, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Sie können Werte zwischen 1 (dunkel) und 5 (hell) eingeben. Die Werkseinstellung ist 5.

#### 13.4 Spannungs-Einheit wählen

Wählen Sie Spannungs-Einheit, um einzustellen, in welcher Einheit die Spannungswerte bei der Spektrum-Analyse angegeben werden sollen. Sie können wählen zwischen dBm und dBμV. Die Werkseinstellung ist dBμV.

#### 13.5 Lautstärke einstellen

Wählen Sie Lautstärke, um die Lautstärke des Fernsehtones, sowie des Signaltones (bei gefundenem Signal) einzustellen. Sie können Werte zwischen 10 und 100 eingeben. Die Werkseinstellung ist 50.

# 13.6 Signalton an-/abschalten

Wählen Sie Tonsignal, um einzustellen, ob bei gefundenem Satelliten-Signal ein Signalton ertönen soll (Ein) oder nicht (Aus). Die Werkseinstellung ist Ein.

# 13.7 Automatische Standby-Funktion aktivieren

Wählen Sie Auto-Standby, um einzustellen ob und wenn ja nach welcher Zeit das Messgerät automatisch abschalten soll. Sie können wählen zwischen Aus und 3 Stunden. Werkseinstellung ist Auto-Standby 3 Std.

## 13.8 OSD-Sprache wählen

Wählen Sie Sprache, um auszuwählen, in welcher Sprache das Menü erscheinen soll. Die Werkseinstellung ist Deutsch.

#### 13.9 Werkseinstellungen wiederherstellen

- Wählen Sie Werkseinstellungen und drücken Sie anschließen OK, um das Messgerät auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen.
- Markieren Sie mit den Tasten ◀ und ▶ das Feld Ja und bestätigen Sie Ihre Auswahl nochmals mit der OK-Taste.

# 14 Screenshot speichern

Wenn Sie einen USB-Datenträger angeschlossen haben, können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein Abbild des aktuellen Bildschirminhalts auf den Datenträger speichern (beispielsweise zur Dokumentation der Messergebnisse).

Drücken Sie die Taste (14).
Auf dem USB-Datenträger wird der aktuelle Bildschirminhalt als bmp-Datei gespeichert.

# 15 Menü PC-Update

Das Untermenü *PC-Update* dient hauptsächlich dazu, über die USB-Schnittstelle die Betriebssoftware zu aktualisieren.

- Drücken Sie im TV-Betrieb die MENU-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü USB (PC-Update) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Das Fenster USB-Update öffnet sich



## 15.1 Softwarestand anzeigen

Drücken Sie die blaue Funktionstaste (Modell), um Softwarestand und Hardwareversion Ihres smartmeter S20 angezeigt zu bekommen.

# 15.2 Software-Update durchführen



ACHTUNG!

- Stellen Sie unbedingt sicher, dass während des Updates das smartmeter S20 mit Spannung versorgt ist.
- Versorgen Sie deshalb sicherheitshalber w\u00e4hrend des Updates das smartmeter S20 mittels Netzger\u00e4t mit Spannung.
- Suchen Sie auf der Internetseite www.smart-electronic.de im Bereich "Support" die aktuelle Software-Version als gepacktes zip-archiv.
- Entpacken Sie diese und speichern Sie die Datei mit der Endung \*.abs auf Ihrem USB-Datenträger.



Tipps und Hinweise zum entpacken und updaten finden Sie auch auf der Seite www.smart-electronic.de im Bereich "Support".

- 3. Schließen Sie den USB-Datenträger am smartmeter S20 an.
- 4. Wählen Sie im Fenster USB-Update die Zeile Update-Datei.
- 5. Wählen Sie die Software-Datei (\*.abs) aus, mit der Sie das smartmeter S20 aktualisieren möchten (muss im Root-Verzeichnis des angeschlossenen USB-Datenträgers stehen!).
- 6. Wählen Sie die Zeile Update-Modus.
- Stellen Sie sicher, dass der *Update-Modus* auf *Komplette Software* steht. Gegebenenfalls müssen Sie den Wert durch Drücken der Tasten ◀ und ▶ ändern. Bei *Komplette Software* werden die Software, die aktuelle Kanalliste und die "werkseitige" Kanalliste (im Auslieferungzustand leer) neu in das smartmeter S20 geladen.
- 8. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ die Zeile Start und drücken Sie OK oder drücken Sie die grüne Funktionstaste (Start), um den Updatevorgang zu starten. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie den Flash-Speicher wirklich neu brennen möchten:
  - Drücken Sie die grüne Funktionstaste (Ja), um das Update zu starten. Nach beendeter Aktualisierung, wird das Messgerät neu gestartet.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste (Nein), um den Vorgang abzubrechen und zum Fenster PC-Update zurückzukehren.



Schalten Sie das Messgerät während des Updatevorgangs niemals aus.

#### 15.3 Kanalliste editieren

Sie können die Kanalliste des smartmeter S20 auf einen USB-Datenträger speichern, sie in Verbindung mit dem entsprechenden Editor-Programm<sup>7</sup> editieren und dann wieder vom USB-Datenträger laden. Außerdem können Sie eine "feste" Kanalliste, die auch bei einem Werksreset erhalten bleibt, editieren und ins smartmeter S20 laden.

#### 15.3.1 Kanalliste auf den USB-Datenträger speichern

 Wählen Sie bei angeschlossenem USB-Datenträger im Fenster USB-Update mit den Tasten ▲/▼ die Zeile Update-Modus aus und wählen Sie mit den Tasten ◄ und ► den Wert Software Kopie. Der Dateiname (mit der Endung ".abs") erscheint im Feld Update-Datei

Gespeichert wird in einer Datei:

- die Software.
- die aktuelle Kanalliste ("eigene Kanalliste")
- die "werkseitige" Kanalliste (im Auslieferungzustand leer).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kanallisten-Editor.zip, kostenlos erhältlich im Support-Bereich von www.smart-electronic.de unter Zubehör / Antenne / smartmeter S20 / smartmeter S20 Downloads

 Wählen Sie die Zeile Start und drücken Sie OK oder drücken Sie die grüne Funktionstaste (Start), um den Speichervorgang zu starten.

#### 15.3.2 Kanalliste mit dem Editor-Programm bearbeiten

 Laden Sie sich von www.smart-electronic (Bereich Support / Zubehör / smartmeter S20 / smartmeter S20 Downloads) die gepackte Datei Kanallisten-Editor.zip und speichern Sie diese auf Ihrem PC.

Kanallisten-Editor.zip enthält folgende Dateien:

- Kanallisten-Editor.exe
- script.ini
- User\_Manual.pdf (englischsprachige Bedienungsanleitung zum Editor-Programm)
- BA\_Kanallisten-Editor\_S1\_S20.pdf (deutschsprachige Bedienungsanleitung)
- 2. Entpacken Sie die zip-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl.
- 3. Starten Sie das Programm Kanallisten-Editor.exe.

Mit dem Kanallisteneditor können Sie

- sowohl die eigene Kanalliste (User Database) als auch die Werksliste (Default Database) laden, die Sie zuvor auf Ihren USB-Datenträger gespeichert haben,
- · Programme in der Kanalliste verschieben,
- Programmparameter editieren,
- bis zu 32 Favoritenlisten anlegen und
- die editierte Liste sowohl als eigene Kanalliste (User Database) als auch als neue Werksliste (Default Database) abspeichern, um sie anschließend in Ihr smartmeter S20 zu laden (als Eigene Kanalliste oder Werksliste).



Im Auslieferungszustand ist die "Werkliste" leer, d. h. es sind keine Programme vorhanden.

#### 15.3.3 Kanalliste vom USB-Datenträger laden

#### 15.3.3.1 Eigene Kanalliste vom USB-Datenträger laden

- Wählen Sie bei angeschlossenem USB-Datenträger im Fenster USB-Update die "Kanallisten-Datei" (\*.abs) aus, die die Kanalliste enthält, die Sie als "eigene Kanalliste" auf das smartmeter S20 übertragen möchten (muss im Root-Verzeichnis des angeschlossenen USB-Datenträgers stehen!).
- 2. Wählen Sie die Zeile *Update-Modus* aus und wählen Sie den Wert *Eigene Kanalliste*.
- Wählen Sie die Zeile Start und drücken Sie OK oder drücken Sie die grüne Funktionstaste (Start), um den Ladevorgang zu starten

#### 15.3.3.2 "Werksliste" vom USB-Datenträger laden

Wählen Sie bei angeschlossenem USB-Datenträger im Fenster USB-Update die "Kanallisten-Datei" (\*.abs) aus, die die Kanalliste enthält, die Sie als neue "Werksliste" auf das

- smartmeter S20 übertragen möchten (muss im Root-Verzeichnis des angeschlossenen USB-Datenträgers stehen!).
- 2. Wählen Sie die Zeile *Update-Modus* aus und wählen Sie den Wert *Werksliste*.
- Wählen Sie die Zeile Start und drücken Sie OK oder drücken Sie die grüne Funktionstaste (Start), um den Ladevorgang zu starten

#### 15.4 Screenshot anzeigen

So können Sie abgespeicherte Screenshots anzeigen oder andere Bilder, die sich auf dem Datenträger befinden:

- 1. Drücken Sie im TV-Betrieb die **MENU**-Taste (bzw. navigieren Sie zum Hauptmenü).
- Wählen Sie das Untermenü USB (PC-Update) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Das Fenster USB-Update öffnet sich.
- 3. Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (Snapshot).
- Drücken Sie ▼, um den angeschlossenen Datenträger zu wählen und bestätigen Sie mit OK. Die vorhandenen Verzeichnisse und Dateien (Bilder) werden angezeigt.
- Wählen Sie das Bild aus, die Sie anzeigen möchten (ein Verzeichnis öffnen Sie mit OK).
   In der rechten Bildschirmhälfte wird ein Vorschaubild angezeigt.
- 6. Drücken Sie OK, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.



Standardmäßig erfolgt die Wiedergabe von Bildern im Slideshow-Modus (Diashow). Sie können den Slideshow-Modus beenden, in dem Sie mit den Tasten ▼ oder ▲ zum vorhergehenden bzw. zum nächsten Bild wechseln.

#### 15.4.1 Bild umbenennen

- Drücken Sie während der Vorschau eines Bildes die rote Funktionstaste. Eine Bildschirmtastatur öffnet sich.
- Drücken Sie die gegebenenfalls zunächst (mehrmals) die blaue Funktionstaste (Löschen), um das jeweils letzte Zeichen zu löschen. Geben Sie einen neuen Namen für das Bild ein, indem Sie mit den Tasten ◄/▶ und ▲/▼ auf der Bildschirmtastatur jeweils ein Zeichen markieren und dieses mit der Taste OK bestätigen.
- 3. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis der gewünschte Name fertig zusammengestellt ist.
  - Drücken Sie die grüne Funktionstaste (OK), um den eingegebenen Namen zu bestätigen und zur Bilderliste zurückzukehren.
  - Drücken Sie die rote Funktionstaste (Abbruch), um zur Bilderliste zurückzukehren, ohne das Bild umzubenennen.
  - Drücken Sie die gelbe Funktionstaste (CAPS), um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

#### 15.4.2 Bilder drehen



"Bilder drehen" ändert nicht die jeweilige Datei, sondern lediglich die momentane Anzeige!

- 1. Wählen Sie das Bild aus, das Sie drehen möchten.
- 2. Drücken Sie OK, um das Bild im Vollbildmodus anzuzeigen.
- Drücken Sie ein- oder mehrmals die Tasten ◀ oder ▶, um das Bild um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

## 16 Unikahel

#### 16.1 Üher Unikahel

Das smartmeter S20 ermöglicht es, den Empfangsmodus auf den Unikabel-Standard umzustellen. Damit ist es möglich, je nach Anlagentyp bis zu acht Empfangsgeräte unabhängig voneinander an nur eine Stammleitung anzuschließen.

Dazu muss an jedem Empfangsgerät im Einstellungsmenü ein eigener ZF-Kanal und eine dazugehörige Frequenz eingestellt werden.

Die Zuordnung von Kanälen und Frequenzen ist abhängig von den verwendeten LNBs bzw. Multischaltern.

#### 16.2 Zuordnung ZF-Kanäle und Frequenzen

Das Datenblatt und die technische Dokumentation Ihres LNB und/oder Multischalters enthalten eine Zuordnungstabelle ähnlich der folgenden.

Receiver	ZF-Kanal	Beispiel-Frequenz [MHz]	Frequenz [MHz]
Receiver 1	1	1284	
Receiver 2	2	1400	
Receiver 3	3	1516	
Receiver 4	4	1632	
Receiver 5	5	1748	
Receiver 6	6	1864	
Receiver 7	7	1980	
Receiver 8	8	2096	



Tragen Sie in der letzten Spalte der Tabelle die Frequenzen Ihrer Empfangsanlage nach, damit Sie immer alle relevanten Informationen auf einen Blick haben.

Als Daumenregel gilt: höchste Frequenz > kürzester Kabelweg.

#### 16.3 Installation

- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt TP-Suche und drücken Sie OK.
- 2. Wählen Sie einen Satelliten aus und drücken Sie OK.

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲/▼ zur Zeile LNB-Frequenz und w\u00e4hlen Sie mit den Tasten ◄ und ► den passenden LNB aus (entsprechend der Spezifikationen des LNB).
- Wechseln Sie mit den Tasten ▲/▼ zur Zeile *DiSEqC1.0* und schalten Sie mit den Tasten ◀ und ► die DiSEqC-Port-Nutzung aus. Stellen Sie sicher, dass auch *DiSEqC1.1* deaktiviert ist.
- Wechseln Sie mit den Tasten ▲/▼ zur Zeile ZF-Kanal und stellen Sie mit den Tasten ◄ und ► den ZF Kanal entsprechend der Spezifikationen der Unikabel-Anlage ein.
- Wechseln Sie mit den Tasten ▲/▼ zur Zeile *Mittenfrequenz* und stellen Sie mit den Tasten ◄ und ► die Frequenz entsprechend der Spezifikationen der Unikabel-Anlage ein.

Die Zuordnung von Kanälen und Frequenzen ist abhängig vom LNB- bzw. Multischalter-Hersteller.

# *17 Reinigen des Messgerätes*

## Bei der Reinigung besteht die Gefahr eines Stromschlags!



WARNUNG!

- Trennen Sie vor dem Reinigen die Verbindung zwischen Messgerät und Steckernetzteil. Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose.
- Reinigen Sie Messgerät und Ladegerät niemals mit einem nassen Tuch.
- Stellen Sie sicher, dass Messgerät und Ladegerät nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.



# ACHTUNG!

# Bei der Reinigung besteht die Gefahr der Beschädigung des Messgeräts!

- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel wie Benzin oder Verdünnung.
- Reinigen Sie das Gehäuse und das Display des Messgeräts mit einem weichen, faserfreien Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann eine milde, lösungsmittelfreie Seifenlauge oder Spiritus verwendet werden.



Die Tastatur kann mit Hilfe von Druckluft (max. 2 Bar) von Verschmutzungen befreit werden. Auch hierbei dürfen keine Lösungsmittel eingesetzt werden.

# 18 Transport und Außerbetriebnahme

So gehen Sie vor, wenn Sie das Messgerät transportieren oder es nicht mehr benutzen wollen:

- 1. Trennen Sie das Messgerät und alle angeschlossenen Geräte von der Stromversorgung.
- 2. Schrauben Sie das Antennen-Kabel vom Gerät ab.
- 3. Ziehen Sie alle anderen am Messgerät angeschlossenen Kabel ab.

- 4. Legen Sie das Messgerät, die Kabel und die Bedienungsanleitung in die Originalverpackung.
- 5. Lagern Sie das Messgerät und die Zubehörteile an einem trockenen und staubfreien Ort.
- 6. Schützen Sie das Messgerät vor Frost.

# 19 Störungsbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät lässt sich nicht einschal- ten	Batterie leer.	Laden Sie die Batterie auf.
Schlechtes Bild, Blockierfehler	Die Antenne ist nicht auf den Satellit ausgerichtet.	Richten Sie die Antenne aus.
	Der LNB ist defekt.	Ersetzen Sie den LNB.
Kein oder nur ein schwaches Signal.		Prüfen Sie alle Kabelverbindungen. Richten Sie die Antenne aus.
kein Ton	Ton ist ausgeschaltet	Schalten Sie den Ton im Menü <i>Einstellungen</i> ein.

Sollte sich eine Fehlfunktion trotzdem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



Unter www.smart-electronic.de im Bereich "Support" finden Sie eine FAQ-Liste, in der aktuelle Problemlösungen bereitgestellt werden.

# 20 Entsorgung



Werfen Sie das Messgerät und die Batterien keinesfalls in den normalen Hausmüll!



- Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Geräts
- > Geben Sie verbrauchte Batterien bei einer Sammelstelle ab.



Das WEEE®-Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es sich bei diesem Produkt um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt. Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es zu Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle (Recycling-Hof).

Durch Ihren Beitrag zur Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

> Helfen Sie mit, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

## 21 Technische Daten

#### 21.1 Allgemeine Informationen

- 3,5" TFT-LCD, 720 x 576 Pixel
- Physikalische Trennung von Gerät und Akku (On-Off-Schalter)
- Betriebsdauer 4 8 Std. (je nach Betriebsart
- Anzeige der Signalstärke und Signalqualität: numerisch / Balkenanzeige
- Spektrum-Analyzer
- Signal bei Empfang: optisch und akustisch

# 21.2 LNB und Tuner-Eingang

LNB-Anschluss F-Buchse

Eingangsfrequenzbereich 950 MHz ~ 2150 MHz
Eingangspegelbereich -65 dBm bis -25 dBm

Eingangswiderstand 75  $\Omega$ 

LNB-Versorgungsstrom 13/18 V, max. 700 mA

LNB-Steuersignal 22 kHz

DiSEqC-Steuerung ja

# 21.3 Systemressourcen

CPU-Frequenz 216MHz

SDRAM 16Mbyte DDR

FLASH 2MByte

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Die WEEE-Richtlinie (von engl.: **W**aste **E**lectrical and **E**lectronic **E**quipment; deutsch: (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) ist die EG-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Ziel ist das Vermeiden, Verringern sowie umweltverträgliche Entsorgen der zunehmenden Mengen an Elektronikschrott durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.

#### 21.4 Video-Dekoder

Front-End-Modul QPSK

Eingangsdatenrate 2 Mbps bis 45 Mbps

Datenrate bis zu 60 Mbit/s

Videoauflösung 720×576(PAL) 720×480(NTSC)
Fehlerkorrekturrate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10

21.5 Datenschnittstelle

Verbindungstyp USB

21.6 Spannungsversorgung

Betriebsspannung 12,6 V LiPo-Akku 2700 mAh

Netzspannung) 175 - 250 V ~, 50/60 Hz

21.7 Abmessungen und Gewicht

Länge x Breite x Höhe 10,5 x 16,5 x 4,5 cm

Gewicht 0,48 Kg

21.8 Temperatur

Betriebstemperatur  $0^{\circ}$  C bis  $+40^{\circ}$  C Lagerungstemperatur  $-40^{\circ}$  C bis  $+65^{\circ}$  C

# 22 Konformitätserklärung

Die smart electronic GmbH, Industriestraße 29, 78112 St. Georgen, Deutschland erklärt hiermit für dieses Produkt die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen:

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG
  - EN61326-1:2006
  - EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
  - EN61000-3-3:2008
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
  - EN61010-1:2001



Art.-Nr.: 90-60-01-0121

